
# TE590/825/840 取付マニュアル

※本品のP/N検出データは、バッテリー交換などで本品の電源が断ち切られた際には消去されます。そのような場合は本マニュアル 8 を参照の上、P/N検出データの再設定を行なってください。

- ※本品の取付けは、必ずこの手順に従って行なってください。
- ※裏面記載の警告・注意事項をよくお読みになってから作業を行なってください。
- ※FAXから車種別ピットマニュアル (配線情報)を取出すことができます。詳しくは店頭の車種別ハーネス適合表をご覧 ください。(誠に勝手ながら用意が出来ていない車種もございます。また、ピットマニュアルはオプションなど全ての配 線を網羅するものではありませんのでご容赦ください)
- ※必要に応じて車両部品の取外しや加工が必要になります。
- ※車両配線への接続を行なう際は、ショート等を防ぐため、車両バッテリーのマイナス端子を外した状態で行なってくだ さい。お守りいただけない場合、以下のような危険がありますのでご了承ください。
- ▼通電中のコードをワンタッチコネクターでカシメる際、カシメ工具(プライヤー)が車両ボディ(アース)に接触すると、 プライヤーを通じてショートする恐れがあります。
- ▼各コネクターを差し込む際、ドライバーなどの金属物で押し込んだ場合、コネクターの端子間でショートする恐れが あります。
- ※余った配線類はショート等を防ぐために確実に絶縁処理を行ってください。また、ワンタッチコネクターやハーネスなど の接続部分には必ず絶縁テープを巻いてください。



#### 1 取付け位置を仮決めする (この時点では車両への固定は行なわないでください)

車両に合ったおおまかな取付け位置を決めておきます。運転操作や視界の妨げにならないよう注意してください。


アンテナユニット・・・・・ダッシュボード上に固定する位置を決めます。エアバッグ等の動作を妨げないよう注意してく ださい。

メインユニット・・・・・アンダーダッシュ内に固定する位置を決めます。設定スイッチが切替しやすい位置に取付け るとメンテナンスがしやすくなります。

# ❷ 車種別専用ハーネス (別売)を車両に取付ける

車両のキーコネクターを抜き、その間に車種別専用ハーネスを接続します。

車種別専用ハーネスの接続位置は「キーシリンダー裏」もしくは「キーシリンダー裏から出ているコードにつながっているコネクター」 ↑ 注意 単種別専用ハー・ヘクロタッドに回じて、 こうこう ままして です。それ以外の場所に接続すると車両故障の原因となりますのでご注意ください。





#### 3 アースコードを車両に取付ける

車種別専用ハーネスのアースコードを、車両の金属部分を固定している塗装していないボルトに共締めします。

**注意** アースが不完全であることが動作不良につながるケースが多いため、接続場所には充分注意してください。

注意 オーティオ、ナヒクーション 消失する場合があります。 オーディオ、ナビゲーション等、他の電装品と同じ場所にアースコードを取付けないでください。作動不良や、オーディオのメモリーが

#### 4 サイドブレーキ検出コードを車両に取付ける ※必要な場合のみ

車種別専用ハーネスのサイドブレーキ検出コード(橙の細コード)を、「車両のサイドブレーキ(パーキングブレーキ) を掛けたときにOV」かつ、「解除したときに12V」となるコードにワンタッチコネクターで接続します。(寒冷地など で、駐車時にサイドブレーキを使用しない場合は接続する必要はありません。)

サイドブレーキ検出コードを接続した場合は、メインユニット設定スイッチNo.1「サイドブレーキ検出キャンセル」を OFF(上側)にしてください。

※車種別専用ハーネスにサイドブレーキ検出コードが差さってない場合、ハーネス同梱のサイドブレーキ検出コード をハーネス付属の説明書に従って13Pコネクターの指定位置に差し込んでください。

#### ワンタッチコネクターの使い方
















#### ③ 仮止めする ④ プライヤー等で金具を押し込む ⑤ カバーをして、絶縁テープを巻く

#### **5** アンテナユニットをメインユニットに取付ける

アンテナユニットのコードを、ダッシュボード上からアンダーダッシュ内に引き込み、コネク ターをメインユニットに差し込みます。

配線を取り回した後、アンテナユニットを両面テープでダッシュボード上に取付けます。 (両面テープはアンテナユニット底面の技術適合証明ラベルを避けて貼りつけてください。) アンテナユニットのロッドアンテナは必ず一杯に伸ばして取付けてください。縮めたままで は送受信の距離が短くなります。



#### 6 イモビ付車対応アダプター (別売)をメインユニットに取付ける ※必要な車種のみ

(ニッサンシフトロックアダプター及びレジェンド用DPSアダプターが必要な車種も、この時点で接続を行ないます。)

純正イモビライザー装着車の場合のみ、イモビ付車対応アダプター (別売)が必要です。 イモビ付車対応アダプター (別売)の取扱説明書を参照の上取付けてください。 また、各アダプターの取扱説明書に「リレーボックス」と記載されている場合、本品の「メインユニット」を指しますの

取付けるアダプターによって以下のようにメインユニット設定スイッチを切り替えます。

	メインユニット設定スイッチ				
	No.6 (シフトロックアダプター)	No.7(OP端子出力)			
TE412/416	OFF(なし)	OFF (A)			
TE413	OFF(なし)	ON (B)			
RE220/221/222	ON (あり)	OFF (A)			
レジェンド用DPSアダプター	OFF(なし)	ON (B)			

#### ▼ 車種別専用ハーネス (別売)の13Pコネクターをメインユニットに差し込む

車種別専用ハーネスの13Pコネクターをメインユニットにしっかりと差し込みます。

ハーネスの長さが短く、メインユニットを ① で仮決めした位置に収納できない場合は、別売のTE201 「延長ハーネス50」 を使用して

# 8 P/N検出が行なえるかどうか確認する

セレクトレバーを「P」にしてキーを抜く

アンテナユニットから「ピー」と1回鳴る

**X** 

設定完了

# <P/N検出データの設定手順>

※設定は車に乗り込んで行います。

記号の見方 ● 長い音(ピー) ● 短い音(ピッ)

エンジンが掛かる場合 リモコンでエンジンスタート操作をする P/N設定済みあるいはフット接続済みです。 (このままお使いください) (STARTボタンを押す) アンテナユニットから「ピ・ピ・ピ・ピー」×2回鳴る アンテナユニットから「ピー・ピー・ピー・ピー」×2回鳴る ※他の音が出る場合は取扱説明書の「エンジン ハーネス品番およびハーネス取付状態を確認して スターター機能が作動しない場合」を参照 ※20秒以内にキーをONに出来なかった場合は、 20秒以内にキーをON(メーターパネルが点灯する位置)にする もう一度最初から設定を行います。

※OK・NG いずれかの音がするまでそのまま待機

アンテナユニットから 「ピー」 と1回鳴る メインユニットのP/N検出モードスイッチを切り替えて (取扱説明書の「P/N検出時のST1/ST2切替」を 参照)再度設定を行います。

※20秒以内にセレクトレバーを「R」に出来なか った場合は、もう一度最初から設定を行います。 (NG) 20秒以内にブレーキを踏んでセレクトレバーを [R] にする P/N検出モードを切り替えても設定できない場合 ※OK・NG いずれかの音がするまでそのまま待機

> P/N検出の設定ができない車です。車種別専用八 ーネスの「フットブレーキ検出コード」を、「車両の フットブレーキを踏んだときに12V」かつ、「離した ときにOVIとなるコード(通常はブレーキペダルの 根元にあります)に、付属のワンタッチコネクターで 接続します。

また、フットブレーキの配線を行なった場合は、メイ ンユニットの設定スイッチNo.2(フット/PN切替) を「フット」(OFF側)に切り替えてください。

アンテナユニットから「ピ・ピ・ピ・ピー」×2回鳴る

• • • **—** ×2

#### 9 エンジンスターター機能の動作を確認する

- 1. 車両のシフトレバーを「P」の位置にして車両のキーを抜き、サイドブレーキをしっかりと掛けます。
- 2. リモコンでエンジンスタートの操作をします。
- 3. エンジンが正常に始動するか確認してください。
- 4. エンジンが始動しない場合は取扱説明書の「エンジンスターター機能が作動しない場合」を参照の上、 設定などを確認してください。

### **ID** ドアロック機能の配線を行なう(ドアロック適合車種のみ)

### 別売のドアロックアダプターが必要な車種は、各アダプターの取扱説明書に従って配線を

ドアロック 本体制御方式	TE840	TE825	TE590
マイナス制御の車	別売アダプター等 別売のドアロックコード は必要ありません (TE2O2)が必要です		
マイナス制御 以 外 の 車	店頭の車種別適合表を確認の上、指定された ドアロックアダプターが必要です		

車種により、ドアロック機能が使用できない場合があります。 店頭の車種別ハーネス適合表で適合を確認した上でお取 付けください。適合車種以外の車にドアロック配線を行なうと車両故障や不具合の原因となります。

#### マイナス制御の車への配線方法

- 1. ドアロックコードの緑コードを車両のドアロックスイッチを押した時にOV(アースと導通する)、スイッチを離し た時に+12Vになるコードに付属のワンタッチコネクターで接続します。
- 2. ドアロックコードの青コードを車両のドアアンロックスイッチを押した時にOV(アースと導通する)、スイッチを 離した時に+12Vになるコードに付属のワンタッチコネクターで接続します。
- 3. ドアロックコードのコネクターを、メインユニットのドアロックコネクターにしっかりと奥まで差し込みます。

# **★ ドアロックの動作を確認する( ● でドアロック機能の配線を行なった場合のみ)**

車両のキーを抜き、全てのドアを閉めてから、リモコンでドアロック・アンロックの操作を行ない、正常に動作するか どうか確認します。

## (P) 内気温センサーを取付ける (TE840のみ)

メインユニットの内気温センサー差込口に、内気温センサーのコネクターを差し込みます。内気温センサーのコー ドは付属の「内気温センサー固定金具」で運転操作の妨げにならない様に固定ください。

尚、内気温センサーの先端はできるだけ温度の影響を受けにくい場所になるように取付けてください(熱を発する 電子機器やエアコンの吹出口などからなるべく離れるように調整してください)。

## (16) メインユニット・アンテナユニットの設定スイッチを設定する

希望する設定になるように、メインユニットおよびアンテナユニットの設定スイッチを設定してください。 設定が完了したら正しく動作するかどうか必ず確認してください。確認後、付属の結束バンド(大)でメインユニッ トをアンダーダッシュ内に固定します。




※取扱説明書を参照し、ステッカー類や付属品をセッティングします。

# 取付概要図

※本面は取付概要図です。実際の取付けにあたっては、必ず裏面の「TE590/825/840取付マニュアル」記載の内容に従って作業していただくようお願い致します。

※本品のP/N検出データは、バッテリー交換などで本品の電源が断ち切られた際には消去されます。そのような場合は本紙裏面 8 を参照の上、P/N検出データの再設定を行なってください。




のところは、工場出荷時標準設定です。

テナユ	ニット	設定スト	<b>イッチ</b>			
1	2	3	4			1
I D 書	セル回転時間	アイドリング時間	ターボタイマー **TB825/840のみ			サイドブレーキ検出キャンセル
通常	短 め	15 分	使用しない		OFF	しないとれ
書込	長め	30 分	使用する		02	することに
	1 一口書込 通常 書	1 ID書込   通常     2 セル回転時間   短め   長	1 1<	ターボタイマー ※THEBOLD / 8840のみ ※THEBOLD / 8840のみ を用しない を用しない を用しない が、使用しない	1 - D書込 通常 フイドリング時間 短め ※TLE8215/840のみ (使用しない) (使用しない) (使用しない) (で用しない) (で用しない	1 - D書込

メインユニット設定スイッチ								
	1 サイドブレーキ検出キャンセル	2 フット/PN切替	3 ホンダABS	4 L端子配線	5 スターターカット	6 シフトロックアダプター **TE825/8400み	7 OP出力端子	8 グロータイム
OFF	しない セレセル	フット	非装着車	なし	使用しない	なし	А	8 秒
20	キャンセル	P/N	装着車	あ り	使用する	あ り	В	5秒

ドアロック機能の配線に 必要なアダプター等				
本体ドアロック制御方式	TE840	TE825	TE590	
マイナス制御 の車	別売アダ プター等 は必要あ りません	別売のドアロック コード (TE202) が必要です		
マイナス制御以外の車	店頭の車種別適合表を確認の上、 指定されたドアロックアダプター が必要です			




#### オプション端子(黄)に各種アダプターを 接続する場合の設定方法

★取付に関してのお問い合わせはこちらまでどうぞ・・・

	メインユニット設定スイッチ				
	No.6(シフトロックアダプター)	No.7 (OP端子出力)			
TE412/416	OFF(なし)	OFF (A)			
TE413	OFF(なし)	ON (B)			
RE220/221/222	ON (あり)	OFF (A)			
レジェンド用DPSアダプター	OFF(なし)	ON (B)			

■サービスセンター ☎(03)3320-9579(代表) FAX.03-3320-9428 〒164-8611 東京都中野区弥生町3-35-13




●ホンダ車の雨滴感応ワイパー装備車には、お取付けできません。


取付けすると故障の原因となります。


# 取付手順


※車両への配線を行なう際は、不意のショートを防ぐためバッテリーの一端子を外しておいてください。

※余った配線類はショート等を防ぐために確実に絶縁処理を行なってください。また、ワンタッチコネクターやハーネスなどの接続部分には必ず絶縁テープを巻いてください。












場合も、ここで取付ける。
















のみ)





をアンダーダッシュ内に固定する



